## Aufgabenstellung

Erstelle im Packet Tracer das in Abb. 1 dargestellte Netzwerk



Abbildung 1 Wireless-Verbindung

In dieser Übungsaufgabe sind die PCs über Linksys Wireless-Router mit folgenden Konfigurationen zu verbinden:

- Aktiviere auf dem Wireless-Router DHCP
- IP-Pool: 10.knr.knr.100 10.knr.knr.149 (knr Katalognummer)
- SSID: TGM
- Security Mode: WPA2 Personal
- Passphrase: vollständiger Schülername (maxmustermann)
- Save Settings bitte nicht vergessen
- In den Abbildungen 2, 3 u. 4 sieht man die Einstellungen nochmal zur Kontrolle.




Abbildung 2 Basic Setup




Abbildung 4 Wireless Security

## **Konfiguration des Laptops**

Am PC0 tauschen wir das Ethernet-Modul gegen ein WMP300N aus. Anschließend werden folgende Einstellungen für die Wireless-Karte am Laptop konfiguriert:

- WPA2-PSK
- PSK Pass Phrase

In der Abbildung 5 sieht man die Einstellungen nochmal zur Kontrolle. Die Schritte sollen nun für die restlichen PCs wiederholt werden.




Abbildung 5 Wireless-Karte Einstellungen

## **Testen der Konfiguration**

Ob eine Verbindung zwischen PCs und Wireless-Router hergestellt wurde sieht man auch durch die Funkwellen zwischen PCs und Wireless-Router.